



Sei Dein eigener Friseur Zuhause – mit dem Philips Haarschneider

VORBEREITUNG

1. Die Haarlängen für den Oberkopf, die Seiten und den Hinterkopf vor Beginn bestimmen. Bei Unsicherheit erst die längste Schnittlänge auswählen. Bei dem Philips Haarschneider Series 5000 sind dies 28 mm.
2. Einen hellen Platz zum Schneiden der Haare wählen.

DECKHAAR

5. Den Kammaufsatz für längeres Haar nutzen und am Zoom-Rad die gewünschte Länge des Deckhaars (z. B. 28 mm) einstellen. Am unteren Haaransatz ansetzen und über den ganzen Kopf, erst gegen die Wuchsrichtung, dann in alle Richtungen, bewegen.

SEITEN

6. Für die Seiten eine kürzere Länge (z. B. 16 mm) einstellen, auf Höhe der Schläfe ansetzen und den oberen Part des Seitenhaars kürzen.
7. Zum Kammaufsatz für kurzes Haar wechseln, eine kürzere Stufe (z. B. 10 mm) einstellen und so die Haare vom unteren Haaransatz bis zur Schläfe schneiden.



3. Am besten zwei Spiegel nutzen: einen zur Vorderansicht und einen zur Hinteransicht (z. B. Handspiegel).
4. Für ein gleichmäßiges Ergebnis entgegen der Haarwuchsrichtung und mehrmals über dieselbe Stelle schneiden. Bei dickem Haar hilft der Turbo Modus.

HINTERKOPF

8. Den Haarschneider auf eine noch kürzere Haarlänge (z. B. 6 mm) einstellen, um die untersten 2 cm des Haaransatzes von Ohr zu Ohr zu kürzen.
9. Eine noch kürzere Einstellung (z. B. 3 mm) nutzen, um den untersten Zentimeter desselben Bereichs zu kürzen.

FINISH

10. Den Aufsatz entfernen und den Rand der Rasierklinge nutzen, um die Konturen sauber nachzuschneiden und den Nacken auszurasierern.

